
스마트 할 일 관리시스템



재잘재잘조 홍솔, 강동재, 조영준, 김태인, 이상웅

최초컨셉

"是但则似了 12川目 他们是 018 就 2015 型型的 01号"

- 주요기능
- 1. 시간, GPS정보를 이용하여 사용자의 상황에 맞는 알림 제공
- 2. 문 열림을 감지하면 사용자에게 알림 제공
- 사용 장비 및 IDE
- 1. 라즈베리파이
- 2. WIFI모듈
- 3. 모션인식모듈
- 4. Android Studio




바뀐 내용

바뀌기 전	바뀐 후
Wifi	Bluetooth
라즈베리파이	Arduino UNO
모션인식, 시간, 장소를 이용한 알림	삭제 우
	Q L

핵심 내용

"尝辛年人参考也"经公台上早期012十年工出经营处"




코드 - 아두이노

• 센싱 및 블루투스 통신

```
void loop()
#include <SoftwareSerial.h>
 const int buttonPin = 8;
                                                buttonState = digitalRead(buttonPin);
 const int ledPin = 13;
                                                delay(100);
                                                if(buttonState == HIGH) {
 int buttonState = 0;
                                                if(digitalRead(buttonPin) != buttonState) {
 int counter = 0;
                                                  if(counter == 0) {
SoftwareSerial bluetooth(2, 3);
                                                     counter = 1;
                                                    Serial.write("out\n");
void setup()
                                                  bluetooth.write("out\n");
                                                  } else {
  Serial.begin(9600);
                                                    counter = 0;
 bluetooth.begin(9600);
                                                    Serial.write("in\n");
    pinMode(ledPin, OUTPUT);
                                                  bluetooth.write("in\n");
  // initialize the pushbutton pin as an input:
  pinMode(buttonPin, INPUT);
```

코드 - 앱





어플 사진

- 1. 들어와서 할 일 목록
- 2. 나가서 할 일 목록
- 3. 블루투스 연결



연결하기

연결끊기







작동 영상

• 일정 추가, 삭제, 확인



작동 영상

• 블루투스 연결



작동 영상

알림



문제점 및 해결방안

- 1. 앱 인벤터 특성상 스크린이 넘어가면 통신이 안 되는 문제
 - 한 스크린을 이용함으로써 해결
- 2. 앱 인벤터 특성상 저장소가 하나로 사용되는 문제
 - 앱 내 list의 사용으로 해결, 그 외 문제는 firebaseDB를 이용해 차후 수정
- 3. IN/OUT 상황을 다르게 알려줘야 하는 문제
 - counter 변수를 통해 상황을 0과 1로 나누어 구분
- 4. 문이 열리거나 닫힐 때 센서의 상태 변환이 두 번 일어나는 문제
 - HIGH에서 LOW로 상태가 변할 때만 통신이 이루어지게 설정



앞으로 고쳐야 할 점

- 1. 블루투스에 계속 연결해야 알림을 받을 수 있다.
 - Wifi 통신과 다른 방식의 코딩이 필요
- 2. 여러 명이 함께 사는 집에서는 사용이 불가하므로 사용자 간의 구분이 필요하다.
- 3. 시간과 장소에 따른 알림 기능 추가



かんとなしして